





DOME TIGHTENING/APRIETE DE LA CÚPULA/SERRAGE DU DÔME






ATTENTION	The possibility exists that rapid flashing lights, under certain circumstances, might induce photosensitive epilepsy
ATENCIÓN	Existe la posibilidad que luces de intermitencia rápida, en determinadas circunstancias, podrían inducir epilepsia fotosensible
ATTENTION	Il est possible que des feux clignotants rapides, dans certaines circonstances, peuvent induire épilepsie photosensible
TO BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY	
LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ	

NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN


INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



E162485
VIS. APPLIANCE
ENCLOSURE TYPE 4X
FOR INDOOR/OUTDOOR



SLM100		
V ---	12-24	
V \sim	270	250
SLM100 with 120-240V base		
V \sim	120-240	
mA	100	70



All dims in mm unless otherwise noted
Todas las dimensiones son en mm, salvo que sea indicado de otra manera
Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire


ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit

FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension

12-24VAC/DC BASE WIRING

For devices rated 12-24VAC/DC only: Power supply shall be connected to a "Class 2" or "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" source only
 Sólo para dispositivos con voltaje 12-24VAC/DC: la alimentación tiene que ser conectada sólo a una fuente "Clase 2" o "voltaje limitado corriente limitada (LVLC)"
 Que pour dispositifs avec tension 12-24VAC/DC: l'alimentation doit être branchée seulement à une source "Classe 2" ou "voltage limité courant limité (LVLC)"







SLMBS-012-024 (Shallow) / SLMBD-012-024 (Deep) / SLMBW-012-024 (Wall) / SLMBT-012-024 (Twin) / SLMBP-012-024 (Pipe) 12-24VAC/DC



Note: Do not connect 120VAC/240VAC directly to SLM100 unit.
 120VAC/240VAC is only to be connected to compatible AC base.

120-240VAC BASE WIRING

SLMBD-120-240 (Deep) / SLMBW-120-240 (Wall) / SLMBP-120-240 (Pipe) 120-240VAC



C + 6 has priority over C + 5 and C + 4
 C + 6 tiene prioridad en C + 5 y C + 4
 C + 6 est prioritaire sur C + 5 et C + 4

C + 5 has priority over C + 4
 C + 5 tiene prioridad en C + 4
 C + 5 est prioritaire sur C + 4

C + 3 has priority over C + 2 and C + 1
 C + 3 tiene prioridad en C + 2 y C + 1
 C + 3 est prioritaire sur C + 2 et C + 1

C + 2 has priority over C + 1
 C + 2 tiene prioridad en C + 1
 C + 2 est prioritaire sur C + 1

FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension

ATTENTION	After having switched off the SLM100 wait about one second before providing power supply
ATENCIÓN	Después de apagar el SLM100 esperar aproximadamente un segundo antes de suministrar la alimentación
ATTENTION	Après avoir éteint le SLM100 attendre environ une seconde avant de fournir l'alimentation